


S/N
070755-..... 1

901.30103-04



S/N
070755-..... 2

901.30103-04

	1	2	3	4	5	6		
	IT	GB	FR	DE	ES			
A	BT1 BT2 C1 C2 C3 FR1 FR2 FR3 FS1 FU1 HL1 KM1 KS1 M1 M2 M3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SB1 ST1 T1 X1 X2 XC1 XC2 XC3 YA1 YA2 YV1 YV2 YV3 YV4	SONDA DI TEMPERATURA SONDA AL CUORE CONDENSATORE CONDENSATORE CONDENSATORE TERMICO MOTORE TERMICO MOTORE TERMICO MOTORE FILTRO ANTIDISTURBO FUSIBILE LAMPADA CELLA CONTATTORE RESISTENZA CONTATTORE SICUREZZA MOTORE VENTOLA MOTORE VENTOLA MOTORE VENTOLA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA MICRO-INTERRUTTORE PORTA THERMOSTATO SICUREZZA TRASFORMATORE 230/12 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE MORSETTIERA DERIVAZIONE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE POMPA DETERGENTE (OPTIONAL) POMPA BRILLANTE (OPTIONAL) ELETTRORVALVOLA UMIDIFICATORE ELETTRORVALVOLA UMIDIFICATORE ELETTRORVALVOLA UMIDIFICATORE ELETTRORVALVOLA LAVAGGIO (OPTIONAL)	TEMPERATURE PROBE CORE PROBE KONDENSATOR KONDENSATOR KONDENSATOR MOTOR THERMIC SWITCH MOTOR THERMIC SWITCH MOTOR THERMIC SWITCH FILTER RADIO ANTIFRÉQUENCES FUSE LIGHT ROOM CONTACTOR HEATING ELEMENT SAFETY CONTACTOR FAN MOTOR FAN MOTOR FAN MOTOR HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT HEATING ELEMENT DOOR CONTACT SWITCH SAFETY THERMOSTAT TRANSFORMER 230/12 SUPPLY TERMINAL BOARD BRANCH TERMINAL BOARD CONNECTOR CONNECTOR CONNECTOR DETERGET PUMP (OPTIONAL) PUMP RINSE (OPTIONAL) ELECTRIC VALVE HUMIDIFIER ELECTRIC VALVE HUMIDIFIER ELECTRIC VALVE HUMIDIFIER ELECTRIC VALVE WASHING (OPTIONAL)	SONDE DE TEMPÉRATURE SONDE AU COEUR CONDENSATEUR CONDENSATEUR CONDENSATEUR RELAIS THERMOMAGNETIQUE RELAIS THERMOMAGNETIQUE RELAIS THERMOMAGNETIQUE FILTRE DES ANTIFRÉQUENCES RADIO FUSIBLE LAMPE CHAMBRE CONTACTEUR RESISTENCE CONTACTEUR DE SÉCURITÉ MOTEUR MOTEUR MOTEUR RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE RESISTENCE INTERRUPTEUR DE LA PORTE THERMOSTAT DE SÉCURITÉ TRANSFORMATEUR 230/12 BORNE ALIMENTATION BORNE DE DÉRIVATION CONNECTEUR CONNECTEUR CONNECTEUR POMPE A DETERGENT (OPTIONAL) POMPE DE RINÇAGE (OPTIONAL) ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR ELECTROSOUPEPE LAVAGE (OPTIONAL)	TEMPERATURFÜHLER KERNFÜHLER KONDENSATOR KONDENSATOR KONDENSATOR HILFSRELAIS THERMOMAGNET HILFSRELAIS THERMOMAGNET HILFSRELAIS THERMOMAGNET FILTER DER RADIOANTIFRÉQUENCES SICHERUNGEN LAMPE CELLE SCHUTZ HEIZKORPER SICHERHEITS SCHUTZ HEIZKORPER MOTOR VENTILATOR MOTOR VENTILATOR MOTOR VENTILATOR HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER HEIZKORPER TÜRKONTSCHALTER SICHERHEITSTHERMOSTAT TRANSFORMATOR 230/12 VERSORGUNGSKLEMMENLEISTE ABZWEIGUNGSKLEMMENLEISTE CONNECTOR CONNECTOR CONNECTOR REINIGUNGSMITTELPUMPE (OPTIONAL) PUMPE SPÜLEN (OPTIONAL) ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER ELEKTROVENTIL WASCHENDER (OPTIONAL)	SONDA DE TEMPERATURA SONDA EN LE CORAZÓN CONDENSATOR CONDENSATOR CONDENSATOR RELE MAGNÉTICO RELE MAGNÉTICO RELE MAGNÉTICO FILTRO ANTIFRÉQUENCES DE RADIO FUSIBLE LAMPARA CELDA CONTACTOR RESISTENCIA CONTACTOR DE SEGURIDAD MOTOR DE VENTILADOR MOTOR DE VENTILADOR MOTOR DE VENTILADOR RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA INTERRUPTOR PUERTA THERMOSTATO DE SEGURIDAD TRANSFORMADOR 230/12 CAJA DE BORNES ALIMENTACIÓN CAJA DE BORNES DERIVACIÓN CONECTOR CONECTOR CONECTOR BOMBA DE DETERGENTE (OPTIONAL) BOMBA DE ACLARADO (OPTIONAL) ELECTROÁLVULA HUMIDIFICATOR ELECTROÁLVULA HUMIDIFICATOR ELECTROÁLVULA HUMIDIFICATOR ELECTROÁLVULA DEL LAVADO (OPTIONAL)		
B								
C								
D								
	1	2	3	4				

S/N
070755-.....

3

901.30103-04